

Bediening



- ① aan - uit schakelaar
- ② select mode: radio of infrarood
- ③ + en - toets intensiteit van de straler
- ④ start en stop toets
- ⑤ plug-in radio

- Zet de schakelaar op aan en ga op een handdoek zitten. ①
- De cabine verlichting gaat branden en de display licht op.
- Met de modetoets selecteert u de radio of infraroodfunctie (IR) van de cabine. ②
Het LED lampje geeft aan welke functie geselecteerd is.
- Verder in de handleiding wordt beschreven hoe de bediening werkt en hoe u de instellingen naar wens kunt wijzigen. Bewaar deze bedieningsinstructie zorgvuldig.
- Met de + en - verhoogt of verlaagt u de intensiteit van de infraroodstralers. ③
- Druk op de start toets. ④
De ingestelde tijd verschijnt.
De dubbele punt tussen de cijfers gaat knipperen en de klok loopt af.
De tijdsduur van de sessie kan naar wens ingesteld worden.
De ingestelde infraroodtijd kan verkort worden door nogmaals op start te drukken, bij iedere druk vermindert de tijdsduur met een minuut. Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelen de stralers automatisch uit en is de bediening weer gereed voor een nieuwe sessie.
- Met de stop toets kunt u op ieder gewenst moment de infraroodsessie onderbreken.
- Radio: ⑤
Als er geen radio module op de display zit dan heeft de functie toets, voor de werking van het apparaat geen functie, alleen voor het instellen van de parameters.