

Bediening Infrarood



Start- en stop toets Infrarood sessie



Waarde verhogen of verlagen




Aan-en uit toets cabine verlichting



Programmeermodus

Start Infraroodsessie

Druk op de -toets en ga op de handdoek zitten.

Met bovenstaande toets kunt u op ieder gewenst moment de infraroodsessie starten- of afbreken.

Met de -toets schakelt u de verlichting in de infraroodcabine aan of uit.

De infraroodsessie staat standaard ingesteld op:

- 19 minuten
- 60 graden
- volledige intensiteit van de stralers.

Wij adviseren u:

- De standaard instellingen te hanteren.
- Niet meer dan 20 minuten per dag gebruik te maken van de infraroodcabine.
- Voor en na de infraroodsessie water te drinken.

Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de infraroodcabine.

Specialist in maatwerk sauna's en wellness projecten