












## Bediening infraroodcabine



	start en stop toets infrarood sessie
 	min en plus toets intensiteit van de straler
	aan en uit toets cabine verlichting
	aan en uit toets

- ⇒ Met de  toets schakelt u de verlichting in de infraroodcabine aan of uit.
- ⇒ Druk op de  toets en ga op een handdoek zitten.
- ⇒ Druk vervolgens op de  toets, de lampen zullen na circa 5 seconde langzaam beginnen te branden.
- ⇒ Met de  en  verhoogt of verlaagt u tijdens de sessie de intensiteit van de lampen, standaard beginnen deze op 70%.
- ⇒ Na 15 minuten schakelen de lampen zichzelf automatisch uit en is de bediening weer gereed voor een nieuwe sessie.
- ⇒ Met de  toets kunt u op ieder gewenst moment de infraroodsessie afbreken.