




## Handleiding DMX LED Control



De DMX LED Control-unit bevat 3 modes. Selecteer de gewenste mode door de aan/uit toets ingedrukt te houden.




### Color Mode

Door de pijltjes toets naar links of naar recht in te drukken, verander je de basis kleur (totaal 8 kleuren). Door de 2 pijltjes toetsen gelijktijdig in te drukken, ga je terug naar de standaard kleur instelling.



### Scene Mode

Door de pijltjes toets naar links of naar recht in te drukken, verander je de huidige scene. Een scene kan een vaste kleur, of een automatische kleurenloop zijn. De fade/hold time van de automatische kleurenloop kan variëren.



### Dimmer Mode

Door de pijltjes toets naar links of naar recht in te drukken, kun je de helderheid instellen. Door de 2 pijltjes toetsen gelijktijdig in te drukken, ga je terug naar de standaard instelling.

